


Betriebsanleitung Druckfass Bauer 6000

- Oelrücklauf (blau) drucklos in den Tank nicht über Steuerfentil
- Maximale Zapfwellendrehzahl: 400 U/min
- Ölstand beim Kompressor prüfen



Bedienung:

1. Notaus entriegeln
2. Auto → Schlepschlauch öffnet
3.  Schieber öffnen

Rückzug:

1. Auto → Schlepschlauch und Schieber schliessen
2. Notaus für Strassenfahrten

Betriebsicherheit

- Anhängelast Deichsellast 2'000 kg
- Gesamtgewicht max. 9'000 kg
- Licht und hydraulische Bremse anstecken
- Bei Strassenfahrt, Verteiler Einklappen und mit Notaus verriegeln

Bremsanlage: H1L Hydraulische Einleiterbremse für 40 km/h

1. Bremsschlauch und Abreissleine montieren
2. Vor der Abfahrt, Bremse 2-3 mal betätigen (Speicher füllen)

- Wichtig:** Vor dem abkoppeln, druck entleeren, Knopf beim Ventil **lange** drücken und Schlauch zurückstecken / Expansionsgefäss
- Notbremsung bei Motorstillstand mit Abreissleine

Bitte Sorge tragen!

- Fass ganz Entleeren
- Steinsammler (Sack) leeren
- Vor dem zurückbringen Reinigen und Verteilkopf spülen
- Zählerstand im Rapportbuch eintragen

Vielen Dank!

Markus Rey 079 769 17 58